



Společnost **AIRnano s.r.o.** je výhradním poskytovatelem služeb souvisejících s prováděním aplikací speciální suspenze **TiO2 GENS NANO STERILE**.

Vzhledem ke specifickým vlastnostem uvedené suspenze je zapotřebí **bezvýhradně dodržet** všechny technologické postupy pro ošetření povrchů, na které bude suspenze odborně aplikována a to **v plném rozsahu**. Pouze při dodržení předaplikačních opatření v plném rozsahu se na provedené aplikace vztahuje 24 měsíční záruka.

ZÁVAZNÉ POKYNY PŘED APLIKACÍ

- 1) Bezprostředně před samotnou aplikací musí být určené plochy zbaveny všech nečistot, usazenin a mastnot. Plochy musí být bezprostředně před aplikací suché, bez očividných pozůstatků použitých čisticích prostředků.
- 2) Pro důkladnou předaplikační sanitaci lze použít běžně používané čisticí a dezinfekční prostředky, mimo prostředky s penetračními vlastnostmi a konzervačními účinky.
- 3) Bezprostředně před aplikací je zapotřebí zbavit povrch ploch od prachových částic.
- 4) Bude provedena vizuální kontrola stavu ploch pro aplikaci a to odpovědným pracovníkem společnosti AIRnano s.r.o
- 5) Strana objednatele je povinna informovat dodavatele služeb o všech specifických, zvláštních a nebezpečných provozních podmínkách.
- 6) V případě, že je zapotřebí pro provádění aplikace použít zařízení nutná pro práci ve výškách, je objednatel povinen toto sdělit dodavateli současně se zasláním objednávky na provedení prací.

ZÁVAZNÉ POKYNY PŘI APLIKACI :

Aplikaci TiO₂ lze provádět za splnění těchto aplikačních podmínek:

- 1) Plochy pro aplikaci nesmí být při provádění nástřiku ani bezprostředně před ním vystaveny přímému slunečnímu záření a jiným tepelným účinkům.
- 2) Povrch ploch pro aplikaci nesmí při aplikaci vykazovat povrchovou teplotu vyšší než 30°C.
- 3) Aplikaci nelze provádět za deště ani v podmínkách, kdy je okolní ovzduší jakkoliv zvlhčováno.
- 4) Aplikaci nelze provádět v prostředí, kde je zvýšené proudění vzduchu.
- 5) Žádná z ošetřovaných ploch nesmí být při aplikaci pod napětím elektrického proudu. Všechna elektrická zařízení (i v bezprostředním okolí) musí být odpojena od elektrické sítě. Za dodržení tohoto opatření zodpovídá v plném rozsahu pracovník k tomu určený stranou objednatele služeb. Tento pracovník bude přítomen na určených místech po celou dobu aplikace.
- 6) Během provádění aplikace nesmí být v místech provádění aplikace a přítomna žádná osoba vyjma osob k tomu určených stranou dodavatele služeb.
- 7) Během aplikace je možná pouze přítomnost objednatelem pověřené osoby, která bude mít k dispozici přesný popis ploch určených pro aplikaci a tyto plochy vždy přesně specifikuje. Všechny osoby pohybující se v blízkosti místa provádění aplikace musí používat ochranné pomůcky předepsané produktovým manuálem k suspenzi GENS NANO STERILE.

Ochranné pomůcky předepsané pro aplikačního technika:

ochranné gumové rukavice, ochranné brýle s bočními kryty vyhovující normě EN 166, v případě stísněných prostor – respirační ochrana - rouška

Ochranné pomůcky předepsané pro třetí osoby:

ochranné brýle s bočními kryty vyhovující normě EN 166.

Třetí osoby smí sledovat aplikaci z bezpečné vzdálenosti – ne blíže než 5m

ZÁVAZNÉ POKYNY PO APLIKACI

- 1) Plochy ošetřené nano nástřikem nesmí přijít po dobu minimálně 24 hodin po aplikaci do kontaktu s vodou, čistícími, chemickými či jinými prostředky.
- 2) Plochy ošetřené nano nástřikem nesmí být minimálně 24 hodiny po aplikaci vystaveny jakémukoliv mechanickému zatížení, či jiným mechanickým vlivům.
- 3) Aby byla zaručena účinnost suspenze GENS NANO STERILE, musí být ošetřené plochy pokud možno ve stálém styku s viditelným světelným zdrojem – denní světlo, umělé osvětlení (žárovka, zářivka...). V opačném případě se na účinky nevztahuje záruka.

V Praze dne 01.07. 2014



S pokyny seznámen(a) dne

Podpis: